

## Карта технических данных

### Нейтральный силиконовый герметик REALIST PRO белый 280 мл



Высококачественный герметик REALIST PRO используется с любыми строительными материалами (кроме PE, PP, PTFE). Разработан с учетом требований профессионалов.

Применяется при строительных и ремонтных работах внутри и снаружи помещения для уплотнения, соединения и защиты пористых и непористых поверхностей от проникновения воздуха и влаги. Подходит для герметизации оконных рам, дверных коробок, кабельных каналов, стыков при монтаже сантехнического оборудования и систем кондиционирования. Обладает хорошим сцеплением с гипсом, металлом, пластиком, поликарбонатом, стеклом, деревом, бетоном и другими материалами. Не вызывает коррозии металлов. Подходит для щелочных субстратов, таких как бетон, известковый раствор, волокнистый цемент. Образует прочный долговечный шов, не собирает пыль, устойчив к воздействию большинства моющих и чистящих средств, стоек к УФ-лучам, атмосферным воздействиям, температурным перепадам и практически любым агрессивным средам. Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву. Сохраняет эластичность после отверждения. В отвержденном виде экологически безопасен.

#### Технические параметры:

- Температура нанесения от +5°C до +30°C  
(температура герметика должна быть от +20°C до +25°C)
- Температура эксплуатации от -60°C до +160°C
- Время образования поверхностной плёнки - около 10 минут\*
- Скорость отверждения герметика - около 2 мм в сутки\*

\* при температуре окружающей среды +23°C и влажности воздуха 50%

#### Применение:

Герметик наносить на чистые, сухие и обезжиренные поверхности. Для ровного шва рекомендуется использовать по краям малярную ленту. Герметик наносить с помощью пистолета под углом 45 градусов. Разровнять герметик инструментом для разглаживания либо мыльным раствором. До образования поверхностной пленки удалить малярную ленту. Излишки герметика убрать сухой ветошью, шпателем. Запачканные поверхности до отверждения герметика очищаются ацетоносодержащими растворителями. Затвердевший герметик удаляется механическим путем.

#### Меры предосторожности:

Беречь от детей! При попадании неотверждённого герметика в глаза или на слизистую оболочку, пораженный участок необходимо тщательно промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

**Условия хранения:** 18 месяцев в заводской упаковке в сухом и прохладном месте при температуре от +10°C до +25°C. Дата изготовления указана на упаковке.

Количество картриджей в коробке - 12. Количество картриджей на паллете – 1440 (120 коробок).

Артикул: 4650017915925

**280 ml e**

