

## Карта технических данных

### Санитарный силиконовый герметик REALIST PRO белый 80 мл



Высококачественный герметик REALIST PRO с системой отверждения ацетокси, с повышенной стойкостью к воздействию влаги, грибка и плесени, разработан с учетом требований профессионалов.

Применяется для герметизации поверхностей в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, кухнях, санузлах, системах кондиционирования воздуха, для уплотнения соединительных швов вокруг ванн, раковин, бассейнов, герметизации стыков при установке сантехнического оборудования, гидроизоляции поверхностей, заделки швов между плитками. Содержит специальные антисептические добавки, препятствующие образованию плесени и грибка. Образует прочный долговечный шов, не собирает пыль, устойчив к

воздействию большинства моющих и чистящих средств, стоек к УФ-лучам, атмосферным воздействиям, температурным перепадам и практически любым агрессивным средам. Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву. Сохраняет эластичность после отверждения. В отвержденном виде экологически безопасен.

#### Технические параметры:

- Температура нанесения от +5°C до +30°C  
(температура герметика должна быть от +20°C до +25°C)
- Температура эксплуатации от -60°C до +160°C
- Время образования поверхностной плёнки - около 10 минут\*
- Скорость отверждения герметика - около 2 мм в сутки\*

\* при температуре окружающей среды +23°C и влажности воздуха 50%

#### Применение:

Герметик наносить на чистые, сухие и обезжиренные поверхности. Для ровного шва рекомендуется использовать по краям малярную ленту. Герметик наносить под углом 45 градусов. Разровнять герметик инструментом для разглаживания либо мыльным раствором. До образования поверхностной пленки удалить малярную ленту. Излишки герметика убрать сухой ветошью, шпателем. Запачканные поверхности до отверждения герметика очищаются ацетоносодержащими растворителями. Затвердевший герметик удаляется механическим путем.

#### Меры предосторожности:

Беречь от детей! При попадании неотверждённого герметика в глаза или на слизистую оболочку, поражённый участок необходимо тщательно промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

**Условия хранения:** 24 месяца в заводской упаковке в сухом и прохладном месте при температуре от +10°C до +25°C. Дата изготовления указана на упаковке.

Количество блистеров в коробке – 12/144. Количество блистеров на паллете – 2592 (216/18 коробок).

Артикул: 4658790003587

**80 ml e**

