

## Карта технических данных

### Универсальный силиконовый герметик REALIST PRO бесцветный 280 мл



Высококачественный герметик REALIST PRO с системой отверждения ацетокси, разработан с учетом требований профессионалов.

Применяется для уплотнения, соединения и защиты пористых и непористых поверхностей от проникновения воздуха и влаги во время ремонтных и строительных работ внутри и вне помещений. Подходит для герметизации оконных рам, дверных коробок, кабельных каналов, стыков при монтаже систем кондиционирования и сантехнического оборудования, защиты монтажной пены от УФ-лучей. Обладает высокой адгезией к стеклу, керамической плитке, пропитанной или лакированной древесине, пластмассам и большинству ЛКМ. Быстро покрывается плёнкой. Устойчив к воздействию большинства моющих и чистящих средств, стоек к УФ-лучам, атмосферным воздействиям, температурным перепадам и практически любым агрессивным средам. Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву. Сохраняет эластичность после отверждения. В отвержденном виде экологически безопасен.

#### Технические параметры:

- Температура нанесения от +5°C до +30°C  
(температура герметика должна быть от +20°C до +25°C)
- Температура эксплуатации от -60°C до +160°C
- Время образования поверхностной плёнки - около 10 минут\*
- Скорость отверждения герметика - около 2 мм в сутки\*

\* при температуре окружающей среды +23°C и влажности воздуха 50%

#### Применение:

Герметик наносить на чистые, сухие и обезжиренные поверхности. Для ровного шва рекомендуется использовать по краям малярную ленту. Герметик наносить с помощью пистолета под углом 45 градусов. Разровнять герметик инструментом для разглаживания либо мыльным раствором. До образования поверхностной пленки удалить малярную ленту. Излишки герметика убрать сухой ветошью, шпателем. Запачканные поверхности до отверждения герметика очищаются ацетоносодержащими растворителями. Затвердевший герметик удаляется механическим путем.

#### Меры предосторожности:

Беречь от детей! При попадании неотверждённого герметика в глаза или на слизистую оболочку, пораженный участок необходимо тщательно промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

**Условия хранения:** 18 месяцев в заводской упаковке в сухом и прохладном месте при температуре от +10°C до +25°C. Дата изготовления указана на упаковке.

Количество картриджей в коробке - 12. Количество картриджей на паллете – 1440 (120 коробок).

**Артикул: 4650017915895**

**280 ml e**

